

网关系统配置

- [固件升级](#)
- [将多个网口配置为交换机模式](#)
- [更改LAN2为静态IP地址](#)
- [更改LAN2口防火墙区域](#)
- [更改LAN2为拨号上网](#)
- [配置网络接口同时拥有多个IP地址](#)
- [配置静态路由从多个网口访问多个网络](#)
- [插入USB WIFI网卡并配置WIFI Client上网](#)
- [4G支持列表](#)

From:
<https://wiki.freeioe.org/> - **FreeIOE** 知识库

Permanent link:
<https://wiki.freeioe.org/t1-3000/start?rev=1577779407>

Last update: **2022/07/12 11:29**

