

# 固件升级

## 升级

T1-3000的系统是基于OpenWRT的操作系统，升级方式有：

1. WEB升级
2. sysupgrade命令行升级

## 保留配置

默认情况下，系统升级只保留OpenWRT的系统配置，如需要保留FreeIOE的配置。需要在备份文件列表中增加

```
/usr/ioe/skynet/cfg.json /usr/ioe/skynet/cfg.json.md5
```

## 恢复出厂设置

重置按钮有两种功能：

1. 系统重启。短按重置按钮（少于1秒）
2. 恢复出厂设置。长按重置按钮（不少于5秒）

From:  
<https://wiki.freeioe.org/> - FreeIOE 知识库

Permanent link:  
<https://wiki.freeioe.org/t1-3000/upgrade?rev=1571992601>

Last update: **2022/07/12 11:29**

